

# TABLA DE OPERACIÓN INTERFONPRO

| <b>COMUNICACIÓN</b>   | <b>TECLA A MARCAR</b>                                      | <b>APERTURA DE PUERTAS 1,2,3,4,</b> |
|---|--|-------------------------------------|
| VIGILANCIA A VISITA   | #9   | VIGILANCIA MARCA #01, #02, #03, #04 |
| VIGILANCIA A CONDOMINO  | NUMERO DE CASA O DEPARTAMENTO                              |                                     |
| ALTERNAR ENTRE VISITA Y CONDOMINO   | #8   |                                     |
| CONDOMINO A VISITA  | NÚM. TELEFONO DE INTERFONPRO BIP-BIP #5                    | CONDOMINO MARCA #01, #02, #03, #04  |
| CONDÓMINO A VIGILANCIA  | NÚM. TELEFONO DE INTERFONPRO BIP-BIP #6                    |                                     |
| VISITA A VIGILANCIA   | (ASTERISCO) *0   | VIGILANCIA MARCA #01, #02, #03, #04 |
| VISITA A CONDOMINO  | NUMERO DE CASA O DEPARTAMENTO                              | CONDOMINO MARCA #01, #02, #03, #04  |
| ABRIENDO EL FRENTE DE PUERTA MEDIANTE CLAVE UNICAMENTE PERSONAL AUTORIZADO Y OPCIONAL | MARCAR CLAVE DE ACCESO DE 5 DIGITOS (UNA CLAVE POR PUERTA) | SE ABRE LA PUERTA DE ACCESO         |